





このたびは、ゲームギアカートリッジ「コラムス」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ゲームを始める前にこの取扱説明書をよくお読みいただきますと、より楽しく遊ぶことができます。

### もくじ

操作方法	4
ゲームの始め方	5
1 PLAYERモードの遊び方	6



## コラムスの魅力とは？

コラムスは、実に摩訶不思議なゲームです。といっても、ルールはいたって簡単。ゲームが始まると、3個ひと組のブロックが落ちてきます。それを並べ替え、同じ色のブロックがタテ、ヨコ、ナナメに3個以上そろると、ブロックが消えて得点となります。

このシンプルなゲームの成り行きは、あなたの判断力やテクニックだけでなく、偶然にも大きく左右されます。

ときには偶然が偶然を呼び、予想以上にたくさんのブロックを消せることもあります。その爽快さを味わったら、あなたもきっと、コラムスの虜になるにちがいありません。




## 操作方法



### 方向ボタン

- 設定を選ぶ
- ブロックを動かす




真下に速く落とす

### スタートボタン

- ゲームを始める
- 選んだ設定を決定する
- ゲーム中に押すとポーズ（静止画面）になる


### ① ボタン

ブロックを並べ替える



### ② ボタン

ブロックを並べ替える



## ゲームの始め方

### ■モードを選ぼう

方向ボタンでモードを選び、スタートボタンを押してください。  
1 PLAYER：1人で遊ぶモードです。

### ■遊び方を選ぼう

方向ボタンで遊び方を選び、スタートボタンを押してください。

ORIGINAL(オリジナル)：できるだけ多くのブロックを消すことが、目的です。

FLASH(フラッシュ)：点滅しているブロックを、できるだけ早く消すことが目的です。



PRESS START BUTTON

> 1 PLAYER

© SEGA 1998



SELECT GAME

> ORIGINAL

FLASH

© SEGA 1998

# 1 PLAYERモードの遊び方

## ORIGINAL (オリジナル)

できるだけ多くのブロックを消し、得点をあげてください。ブロックが上まで積み上がると、ゲームオーバーです。

### ■設定を決めよう


方向ボタンの上下で設定を選び、左右でその内容を変更します。



- ① トップスコア：難易度、レベルごとのトップスコアが表示されます。
- ② 難易度：ブロックの色数が4色(EASY)、5色(NORMAL)、6色(HARD)に変わります。


- ③ レベル：数字が大きいほど、ブロックの落ちる速度があがります。
- ④ サウンド：ゲーム中のサウンドを3曲の中から選べます。
- ⑤ ブロック：5種類の中から好きなブロックを選べます。

## ■ゲーム画面の見方



### ★スペシャルブロック

ブロックを300個消すごとに現れます。スペシャルブロックが着地すると、その下にあるブロックと同色のブロックはすべて消えます。



## FLASH(フラッシュ)

点滅しているブロックを、できるだけ早く消してください。ブロックが上まで積み上がるか、時間が10分たつと、ゲームオーバーです。

### ■設定を決めよう

方向ボタンの上下で設定を選び、左右でその内容を変更します。

①ベストタイム：難易度、高さごとのベストタイムが表示されます。

②難易度：ブロックの色数が4色(EASY)、5色(NORMAL)、6色(HARD)に変わります。



## 1 PLAYERモードの遊び方

- ③高さ：スタート時に積んであるブロックの高さを2～9段に変更できます。
- ④サウンド：ゲーム中のサウンドを3曲の中から選べます。
- ⑤ブロック：5種類の中から好きなブロックを選べます。

### ■ゲーム画面の兎方



# MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

# MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---



## 使用上のご注意

- カートリッジを抜き差しするときは、必ず本体の電源を切ってください。
- カートリッジを無理に折り曲げないでください。
- 端子部に触れたり、水でぬらしたりしないでください。
- 精密機器ですので、絶対に分解しないでください。また極端な温度条件のもとでの使用、保管は避けてください。
- シンナーやベンジンなどを使って、拭かないでください。
- ゲームで遊ぶときは暗い場所を避け、なるべく画面を離してください。疲れているときや睡眠不足でのプレイは避けてください。また、健康のため1時間ごとに10～20分の休憩をとってください。

### 健康上のご注意

ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面などを見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、ゲームで遊ぶ前に必ず医師と相談してください。また、ゲーム中にこのような症状が起きたときは、すぐにゲームをやめ、医師の診察を受けてください。